

Remarque pour la 1^{ère} mise en service : le récepteur se met en mode de secours en absence de liaison radio, le chauffage étant limité à 30% !

1. Réglage du mode initialisation sur l'émetteur

Pour INSTAT+ 868-r

Pour les détails, voir le point 2.11 des instructions



En mode AUTO, enfoncer les touches < et > simultanément pendant 3 secondes s'affiche
Appuyer sur la touche > jusqu'à ce que 9 s'affiche.
Appuyer sur la touche +, LErn s'affiche
Appuyer sur la touche >, LErn clignote, s'affiche (mode apprentissage = actif)

Avec INSTAT 868-r/rd (avec affichage LCD)

Voir point 6.17 dans la notice pour plus de détails



Remarque :

Cet émetteur ne convient pas pour les récepteurs N° 0525 98... ou 507 1901/2... (à 433 MHz)

Positionner la flèche sur en appuyant sur la touche

Appuyer sur et maintenir la touche enfoncée puis appuyer brièvement sur 0x:xx s'affiche (x = chiffre au choix)
Changer le premier en (1):xx
Appuyer sur
Symbole s'affiche en bas à droite (mode initialisation = actif)

Avec INSTAT 868-r1 (sans affichage LCD)

Voir point 5 dans la notice pour plus de détails



Remarque :

Cet émetteur ne convient pas pour les récepteurs N° 0525 98... ou 507 1901/2... (à 433 MHz)

Appuyer sur la touche (en bas) et la maintenir enfoncée puis appuyer brièvement sur RESET (en haut)
Le voyant rouge s'allume (mode initialisation = actif)

2. Réglage du mode initialisation sur le récepteur

Avec INSTAT 868-a4 et -a6

Voir point 5 dans la notice pour plus de détails



Remarque :

Cet émetteur ne convient pas pour les récepteurs 0525 98... ou 517 1901... (à 433 MHz)

Appuyer brièvement sur la touche correspondante pour l'initialisation du canal.

Pour le canal 1 par ex., appuyer sur la touche du canal 1
Le voyant rouge près du canal s'allume, un son retentit.

La liaison radio est établie (après 30 s env.) lorsque le voyant sur le récepteur ainsi que le son s'éteignent.

Avec INSTAT 868-a1 3 et -a15

Voir points 5 ou 4 dans la notice (récepteur prise de courant)



Remarque :

Cet émetteur ne convient pas pour les récepteurs 0525 98... ou 517 1901... (à 433 MHz)

Appuyer brièvement sur .
Le voyant rouge du canal s'allume, un son retentit.

La liaison radio est établie (après 30 s env.) lorsque le voyant sur le récepteur ainsi que le son s'éteignent.

Avec INSTAT 868-a8U

Voir point 4.1 dans la notice



Remarque:

Appuyer sur appuyer jusqu'à ce que LErn s'affiche)
Appuyer sur jusqu'à ce que "L" s'affiche. Les canaux déjà initialisés sont indiqués par les LED et l'affichage
 Les canaux déjà programmés sont indiqués par les DEL et au niveau de l'affichage jusqu'à ce que la lampe de la pièce souhaitée clignote afin de démarrer le processus d'apprentissage. L'emplacement devant L s'incrémente toutes les secondes. L'intensité de champ actuellement reçue est indiquée, un signal sonore retentit. Lorsque l'émetteur est identifié, le clignotement et le signal sonore s'arrêtent, la flèche indiquant le canal reste affichée (indique quel canal vient d'être programmé)

3. Arrêt du mode initialisation sur l'émetteur

Pour INSTAT+ 868-r

Appuyer sur la touche >
Appuyer simultanément sur les touches < et > pour activer le mode AUTO

Avec INSTAT 868-r/rd (avec affichage LCD)

Appuyer brièvement sur (mode initialisation = désactivé).
Positionner la flèche sur (via pour élaborer le programme hebdomadaire).

Avec INSTAT 868-r1 (sans affichage LCD)

Appuyer brièvement sur RESET (en haut)
(mode initialisation = désactivé).

4. Test de la liaison radio

Régler la température sur 30°, le voyant rouge s'allume sur le récepteur après 30 s env.
Régler la température sur 5°, le voyant rouge s'éteint sur le récepteur après 30 s env.

Remarque pour les chauffages électriques (vérifier la désactivation de la protection des vannes)

Pour INSTAT+ 868-r (avec affichage LCD)

Pour plus de détails, voir le mode d'emploi sous point 3.7
En mode AUTO, enfoncer les touches < et + simultanément pendant 3 secondes, s'affiche
Appuyer sur la touche > jusqu'à ce que 9 s'affiche
Appuyer sur la touche + et sélectionner OFF
Appuyer sur la touche > pour valider (avec la touche < et + comme ci-dessus, retour au mode Auto)

Avec INSTAT 868-r/rd (avec affichage LCD)

Voir point 6.8 dans la notice pour plus de détails
Appuyer sur pour positionner la flèche sur
Appuyer sur et maintenir la touche enfoncée puis appuyer brièvement sur
xx:x(1) s'affiche (x = chiffre au choix)
Changer le quatrième en xx:x(0) (=protection de vanne désactivée)

Avec INSTAT 868-r1 (sans affichage LCD)

Voir 3.7 dans la notice pour plus de détails
Ouvrir pont BR1

Autres remarques

Régulateurs sans horloge radio pilotée (INSTAT 868-r) :

Régler l'heure et le jour de semaine, voir point 2.5 dans la notice (abrégé descriptif).

Modifier les phases de commutation et les températures si besoin est, voir tableaux I, II dans la notice et caractéristiques du régulateur tableau III.

Récepteurs INSTAT 868-a8U :

Régler l'heure si besoin, voir Réglage de la date et de l'heure dans la notice.

Adapter les programmes, voir Programmation dans la notice.